

## ドロップアウトカラー一覧

小林クリエイト[旧 小林記録紙] OCR COLOR GUIDE 2003年8月

スキヤナ : fi-6770(fi-6750S、fi-6670)

カラー	ドロップアウトカラー		
	赤	緑	青
1191 グリーン	しない	しない	しない
1291 オリーブ	しない	しない	しない
1591 ピュアグリーン	しない(注E)	しない	しない
2191 セピア	しない(注C)	しない	しない
2291 ダークブラウン	しない(注C)	しない	しない
2391 ブラウン	しない(注C)	しない	しない
2591 ペールブラウン	しない(注C)	しない	しない
4191 バイオレット	しない	しない	しない(注C)
4291 パープル	しない	しない	しない
4391 ライトパープル	しない(注C)	しない	しない
6491 ストロングブルー	しない	しない	しない(注B)
6591 ダルブルー	しない	しない	しない(注C)
6691 ブルー	しない	しない	する
6791 スカイブルー	しない	しない	する
7191 ピュアレッド	しない(注B)	しない	しない
7291 レッド	しない(注B)	しない	しない
8491 ストロングレッド	しない(注B)	しない	しない
7391 ローズ	しない(注C)	しない	しない
7691 ピンク	しない(注C)	しない	しない
8691 ライトピンク	しない(注B)	しない	しない(注E)
7491 オレンジ	する	しない	しない
7591 イエローオレンジ	する	しない	しない
8991 ストロングオレンジ	する	しない	しない
1391 パールグリーン	しない	しない(注C)	しない(注C)
1491 ライトグリーン	しない	しない(注C)	しない(注C)
6291 ライトブルー	しない	しない	する

スライスレベルは180(単純二値)、「黒背景」を設定。濃度はAからEの5段階あり、Aが濃くEが薄い。

(注B) ベタ(スクリーン濃度100%)でも濃度がB以下ならドロップアウトする

(注C) ベタ(スクリーン濃度100%)でも濃度がC以下ならドロップアウトする

(注D) ベタ(スクリーン濃度100%)でも濃度がD以下ならドロップアウトする

(注E) ベタ(スクリーン濃度100%)でも濃度がE以下ならドロップアウトする